

Hoe zet ik de taal van mijn nieuw Motorola DECT toestel in het Nederlands / Frans / Engels?

1. Druk 1 maal op de "MENU/OK" knop



2. Druk op de "Omhoog" knop tot u "Adjustes Pers" tegenkomt



3. Selecteer "Adjustes Pers" in het menu door 1x op de "MENU/OK" knop te drukken



4. Druk de "Omhoog" knop in tot u "Ideoma" tegenkomt



5. Selecteer "IDIOMA" in het menu door op de "MENU/OK" knop te drukken



6. Met de pijltjes knoppen scrollt u door het menu van talen. U bevestigt de taal door op de "MENU/OK" knop te drukken



Comment régler la **langue** de mon nouvel appareil Motorola DECT sur **Néerlandais / Français / Anglais** ?

1. Appuyez une fois sur le bouton « MENU/OK »



2. Appuyez sur le bouton « Up » jusqu'à ce que vous trouviez « Adjustes Pers ».



3. Sélectionnez « TERMINAL » dans le menu en appuyant 1x sur la touche « MENU/OK »



4. Appuyez sur le bouton "Up" jusqu'à ce que vous trouviez « Ideoma ».



5. Sélectionnez « IDIOMA » dans le menu en appuyant sur la touche « MENU/OK »



6. Utilisez les boutons fléchés pour faire défiler le menu des langues. Vous confirmez la langue en appuyant sur la touche « MENU/OK »

